اینترنت پرسرعت ساتیا - Satia.co





Satia

آموزش کانفیگ مودم ایرانسل اف دی آی ۴۰ بی ۱

برای ورود به تنظیمات مودم یک مرور گر را باز کنید و "۱۹۲٬۱۶۸/۱/۱" را در قسمت سرچ وارد کنید



در قسمت Username و Password به صورت پیش فرض admin را وارد کنید و login را بزنید تا وارد تنظیمات مودم شوید.





تعیین رمز و نام کاربری مودم FD-I40 B1

برای تعیین رمز و نام کاربری مودم ایرانسل FD-i40 B1 مراحل زیر را انجام دهید:

۱. ابتدا به بخش Quick Setting بروید.

Satia

- ۲. سپس در بخش Network name یا همان (SSID) نام دلخواهی برای مودم خود انتخاب کنید.
 - ۳. در پایان برای رفتن به مرحله بعد روی دکمه Next بزنید.

ایرانسل MTN	lor and	140 B1 3G/4G				No Service	e - 🎽 🕀	— ?
	1							Logout
Home	<u>Quick</u> <u>Settings</u>	Device Settings	SMS	USSD	Phonebook	Firewall	System Settings	LTE INFO
<	The wizard will s	how you how h "Apply"	o set up basic po to save settings	Quick S arameters of ge For advanced.	ettings ateway safely: C parameters, set	lick "Previous" { them in other I	k "Next" to naviş nenu.	gate, and click
							Previou	s Next
	SSID			2				
	Network Name(S	SID) *	Irancell-FD-i4	0-B1-BD18				
	SSID Broadcast		● Enabled ○ Di	sabled				
	0							

۴. در قسمت Pass Phrase یک رمز حداقل ۸ کاراکتری دلخواه وارد کرده و سپس روی دکمه Next بزنید.

L)	of acco	i40 B1 3G/4G				No Service	e - 🎽 🕀	— 🔊
TN		<u>مۇدەر الامەن</u>						Logout
Home	Quick Settings	Device Settings	SMS	USSD	Phonebook	Firewall	System Settings	LTE INFO
	The wizard will s	how you how to	o set up basic p	Quick S arameters of g	ettings ateway safely: Cl	lick "Previous" 8	k "Next" to navig	gate, and click
		"Apply" I	to save settings	For advanced	parameters, set	them in other r	nenu.	2
							Previou	IS Next
5	Security Mode	е						
5	Security Mode		WPA/WPA2-F	PSK(TKIP/AES)		~		
F	Pass Phrase *	1	2618D0AB					
			🗸 Display Pass	word				
	2							
	•							



اینترنت پرسرعت ساتیا - Satia.co

۵. در این مرحله تغییرات شما نشان داده میشود برای اعمال تغییرات دکمه Apply را بزنید.

ایرانسل MTN	lot doub	а <mark>о В1</mark> G/4G				No Service	e - 🏋 🕀	— ?
								Logout
Home	Quick Settings	Device Settings	SMS	USSD	Phonebook	Firewall	System Settings	LTE INFO
<	The wizard will st	iow you how to "Apply" l	o set up basic p to save settings	Quick So arameters of go For advanced	ettings nteway safely: C parameters, set	ick "Previous" { them in other	& "Next" to naviş menu.	gate, and click
		1						2
							Previous	Apply
	Configuration	as Follows						
	Network Name(SS	iD) I	Irancell-FD-i40	-B1-BD18				
	SSID Broadcast		Enabled					
	Security Mode		WPA/WPA2-PS	K(TKIP/AES)				

تعریف مک آدرس برای مودم ایرانسل اف دی آی ۴۰ بی ۱

یکی از روشهای افزایش امنیت مودم های خانگی تعریف مک آدرس است. تنها کافی است مک آدرس دستگاههایی که میخواهید اجازه دهید یا اجازه ندهید، به مودم متصل شوند را در این بخش تعریف کنید. با انجام این کار حتی با داشتن رمز وای فای کسی نمیتواند وارد شبکه شما شود. برای تعریف مک آدرس مراحل زیر را انجام دهید:

۱. ابتدا به بخش Device settings بروید.

۲. سپس مانند تصویر Wireless Settings را انتخاب کنید.

	uick	1 Device					System	Logout
ome Set	tings	Settings	SMS	USSD	Phonebook	Firewall	Settings	LTE INFO
<				Device S	ettings			
vanced Settings	Wirel	ess Access	Device					
nternet Settings	No. No dat	Host Name		IP Address			MAC Address	
tatistics Settings	Cable	Access De	vices	IP Add	1000		MAC Addross	
Home Network	1	DESKTOP-	OGQEPQ7	192.16	8.1.161	E/	D8:BB:C1:A7:	27:C6
<u>Wireless Settings</u>								



۳. در این مرحله WLAN MAC Filter را انتخاب کنید .

۴-۱. در صورتی که می خواهید دستگاه های خاصی به مودم شما متصل شوند، از قسمت Mac Filter Format گزینه White List را انتخاب کرده و Mac Address دستگاه های مجاز را وارد نمایید. با کلیک کردن روی دکمه Apply ازین پس تنها دستگاه هایی می توانند از مودم شما استفاده نمایند که در white list اضافه شده باشند و مودم از اتصال دستگاه های دیگر حتی با داشتن رمز مودم شما، جلوگیری می نماید.

۴-۲. در صورتی که می خواهید دستگاه خاصی را از دسترسی به مودم منع کنید، از قسمت Mac Filter Format گزینه Black list را انتخاب کرده و Mac address دستگاهی که قرار است از دسترسی آن به مودم جلوگیری شود را وارد کرده و سپس روی دکمه Apply بزنید.

MTN	FD-i40 B1 3C/4C 35/45/454				No Service	e - 🎽 🕀	— 🔊
Quic Home Settin	k Device Igs Settings	SMS	USSD	Phonebook	Firewall	System Settings	Logout
<	Set up wireless	hotspot so the	Wi-Fi Se It your mobile p	ettings whone or laptop	could access n	etwork via it	
Wifi Switch	WLAN MAC Filter			2			
SSID	MAC Filter Format		Disabled Disabled White List		~		
WPS			Black List				
Advanced Settings							
							3 Apply



تغییر آی پی ورود به مودم

با این کار می توانید آی پی ورودی را تغییر دهید تا کسی نتواند وارد تنظیمات مودم شما شود.

۱. ابتدا به بخش Device settings بروید.

۲. سپس مانند تصویر Advanced را انتخاب کنید.

	of ague	FD-i 4 3	6/4C				No Service	e - 🎽 🕀	— ?	
			1						Logout	
Home	Qui Setti	ck ngs	Device Settings	SMS	USSD	Phonebook	Firewall	System Settings	LTE INFO	
					Device S	Settings				
2										
Advanced Set	tings	Wire	ess Access	Device						
		No.	Host Name		IP Address			MAC Address		
Internet Setti	ings	No da	ta							
Statistics Set	tings	Cable	e Access De	vices						
		No.	Host Name		IP Add	Iress		MAC Address		
Home Netwo	ork	1	DESKTOP-	0GQEPQ7	192.16	58.1.161	E/	D8:BB:C1:A7:	27:C6	
Wiroloss Sott	ings									
VPN Settin	ng									

۳. در این صفحه شما می توانید آدرس جدیدی برای ورود به پنل مودم خود تعیین نمایید. برای این کار از بخش IP Address آدرس مد نظر خود را وارد کرده و سپس روی دکمه Apply کلیک کنید.

نکته: بعد از این کار دسترسی به پنل مدیریت مودم تنها از طریق آدرس جدیدی که وارد کردید، قابل انجام است.

lome	Quick Settings	Device Settings	SMS	USSD	Phonebook	Firewall	System Settings	LTE INFO	
<				Advanced	Settings				
DHCP	DH	СР		1	·				
Nat	IP Add Subn	dress * et Mask *		192.168.1 255.255.2	.1				
Static IP	DHCF	Server		Enabled	0	Disabled			
DDNS	DHCF	P DNS *		192.168.1	.1	- 192,168	1.200		
TR069	DHCF	P Lease Time *		24	hour(s)				
SNMP								2 Apply	9



آموزش ریست مودم Irancell FD-i40 B1

روش اول: جهت Reset ریست فکتوری یا بازگشت به تنظیمات کارخانه (Factory Reset) مودم ایرانسل در پشت مودم یک کلید وجود دارد که با نگه داشتن آن به مدت ۵ ثانیه تمامی چراغ های روی مودم یک بار بصورت چشمک زن خاموش و روشن شده و پس از انجام این عمل Modem راه اندازی مجدد می شود و به تنظیمات اولیه باز می گردد.



روش دوم: ۱. ابتدا به بخش System Settings بروید.

۲. سپس قسمت Restore Factory Setting بروید و کلید Reset Factory Setting را بزنید.







آموزش آپدیت فریمور (Firmware) مودم Irancell FD-i40 B1

جهت آپدیت فریم ویر مودم ایرانسل ابتدا فایل آپدیت فریمور ایرانسل FD-i40 B1 را دانلود کنید و سپس بصورت زیر اقدام به آپدیت نمودن Firmware کنید.

۱. ابتدا به بخش System Settings بروید.

- ۲. وارد بخش System Upgrade شوید.
- ۳. از قسمت Browse فایل آپدیت را انتخاب کنید و دکمه Upload را بزنید.

يرانسل	D 10	SC FD	-i40 B1 3C/4C				No Service	e - 🎦 🛞	— 🔊
MT			مودم رومبزی					1	Logout
Но	ome	Quick Settings	Device Settings	SMS	USSD	Phonebook	Firewall	System Settings	LTE INFO
<					System S	Settings			
Syst	em Settir	ng Sy	rstem Upgrade			3			
Syste	m Upgro	No	file selected.		B	rowse	bd		
Net	work Too	is 🕜				No file ch	osen		
	Reboot								
-									

آموزش مخفی کردن نام وای فای مودم ایرانسل FD-i40 B1

۱. ابتدا به بخش Device settings بروید.

Satia

۲. سپس مانند تصویر Wireless Settings را انتخاب کنید.

Home	Quick Settings	Device Settings	SMS	USSD	Phonebook	Firewall	System Settings	LTE INFO
<				Device	Settings			
dvanced Settings	Wire	less Access	Device	IP Addres	s		MAC Address	
nternet Settings	No da	ta						
itatistics Settings	Cabl	e Access De	vices	15.4.1				
Home Network	1	DESKTOP-	0GQEPQ7	192.1	68.1.161	E/	D8:BB:C1:A7:	27:C6
<u>Nireless Settings</u>	i –							



۳. به بخش SSID Broadcast بروید و گزینه SSID Broadcast را بیابید و آن را غیر فعال کنید تا کسی نتواند نام مودم شما را ببیند.

توجه داشته باشید پس از غیرفعال کردن SSID Broadcast، تنها با وارد کردن نام دقیق مودم که در بخش Network (SSID) مرج شده، می توانید به مودم خود از طریق وای فای متصل شوید.

۴. در پایان روی کلید Apply بزنید.

ايرانسل	C FD.	- i40 81 3G/4C				No Servic	e - 🎽 🕀	— 🔊
MIN		مودم رومیز						Logout
Home	Quick Settings	Device Settings	SMS	USSD	Phonebook	Firewall	System Settings	LTE INFO
<		Set up wireless	s hotspot so the	Wi-Fi S	ettings phone or laptop	could access n	etwork via it	
Wifi Switch	Ma	iin SSID SSI	D1 SSID2	SSID3				
SSID	Netw	ork Name(SSID)	*	Irancell-F	D-i40-B1-BD18			
			2	SSID Br	oadcast			
WPS	Secu	rity Mode		WPA/WP	A2-PSK(TKIP/AE	S)	~	
Advanced Setti	ngs Pass	Phrase *		•••••				
WLAN MAC Fil	ter			Display F	Dassword			
	Max	Station Number		32			~	3
								Apply