



Satia

آموزش تنظیمات مودم دی لینک مدل ۳۰۰N

در ادامه با اموزش کانفیگ مودم ۳۰۰N در <mark>ساتیا</mark> همراه باشید.

آموزش تنظیمات مودم دی لینک ان ۳۰۰

تنظیمات مودم ۳۰۰dlink n بسیار ساده است، فقط کافیست مراحل زیر را با دقت انجام دهید:

کابل ها را متصل کرده و دستگاه را آماده راه اندازی نمایید. در نظر داشته باشید که برای انجام تنظیمات، بهتر است مودم را از طریق یک کابل LAN به کامپیوتر و یا لپ تاپ متصل نمایید.

راهنمای کامل مودمهای ADSL و TD-LTE را در سایت ساتیا ببینید <u>satia.co/modem</u>



<u>Satia.co</u> - اینترنت پرسرعت ساتیا

مرحله اول:

LOGIN		
Log in to the router :	User Name : Password :	
	Log In	

برای وارد شدن به تنظیمات مودم، آدرس ۱۹۲٬۱۶۸/۱/۱ را در یک مرورگر وارد نمایید. سپس برای Username و Password کلمه admin را وارد کرده و Ok را بزنید.

در پنل مدیریت مودم روتر، از گزینههای بالای صفحه روی سربرگ SETUP بزنید و از منوی سمت چپ صفحه روی ADSL Setup کلیک کنید. در ابتدای ورود شما سه مرحلهی اصلی راهاندازی و تنظیم ADSL توضیح داده میشود، روی دکمه Next در پایین توضیحات بزنید.



مرحله دوم:

در اولین قدم رمزعبور پیشفرض را باید تغییر دهید. بنابراین، رمزعبور پیشفرض روی مودم را در کادر اول وارد کنید و در دو کادر بعدی رمزعبور دلخواه جدید را وارد کنید و روی Next بزنید.

D-Lini	ĸ				\prec
DSL-25200	SETUP	ADVANCED	MAINTENANCE	STATUS	HELP
ADSL Setup	STEP 1: CHANGE	YOUR PASSWORD			
LAN Setup	The factory default pas	sword of this router is 'admin	. To help secure your network, E 5 characters. If you do not wish	0-Link recommends that	
Logout	password now, just clic	k Skip to continue. Click Next	to proceed to next step.		
Reboot		Current Password New Password Confine Ssword Back Next	Skip Cancel		
					Satia

راهنمای کامل مودمهای ADSL و TD-LTE را در سایت ساتیا ببینید <u>satia.co/modem</u>

اینترنت پرسرعت ساتیا - Satia.co



مرحله سوم:

طبق تصویر بهترتیب، کشور (Country) را روی Iran قرار دهید و ISP را از بین گزینهها با انتخاب نام شرکت ارائهدهنده سرویس اینترنت پُر کنید تا گزینههای بعدی تنظیمات فعال شوند.

-25200	SETUP	ADVANCED	MAINTENANCE	STATUS	HELP
L Setup	STEP 2: SELECT	INTERNET CONNECTI	ION TYPE		
Setup	Please select your Cou	ntry and ISP (Internet Service	Provider) from the list below. If y	your Country or ISP is	
and Date	not in the list, please s		Iran 🗸		
n Totomot		ISP Provider :	Shatel V 2		
Offline		VPI :	0 3		
			35		
Reboot		Connection Type :	PPPOE LLC +		
Reboot					

مقادیر VPI و VCI را بهتر است برای اطمینان بیشتر از پشتیبانی شرکت ارائهدهنده اینترنت خود دریافت کنید. اما غالباً این مقادیر بهترتیب صفر و ۳۵ هستند. فراموش نکنید که میتوانید تمام تنظیمات مودم دی لینک جدید خود را با تماس با پشتیبانی نیز انجام دهید و آنها وظیفه دارند شما را راهنمایی کنند.

در نهایت، در این صفحه نوع اتصال را روی PPoE LLC قرار دهید و روی Next بزنید.

مرحله چهارم:

در آخرین مرحله تنظیمات ADSL مودم دی لینک باید نام کاربری و رمزعبوری را که از ارائهدهنده اینترنت دریافت کردهاید، وارد کنید تا اتصال اینترنت برقرار شود. اطلاعات را وارد کنید و روی Next بزنید.

D-I in	-				
DSL-25200	SETUP	ADVANCED	MAINTENANCE	STATUS	HELP
ADSL Setup	STEP 2: SELECT	INTERNET CONNECT	ION TYPE		
LAN Setup	Please enter your Liserr	name and Password as provid	led by your ISP (Internet Service	Provider). Please enter	
Time and Date	the information exactly	as shown taking note of upp	er and lower cases. Click Next to	continue.	
Logout		Username :	zoomit.ir		
internet		Password :			
Offline		Confirm Password :			
Reboot			ext Cancel		
					Sati

راهنمای کامل مودمهای ADSL و TD-LTE را در سایت ساتیا ببینید satia.co/modem

اینترنت پرسرعت ساتیا - Satia.co



بخش دوم تنظيمات وايرلس مودم دىلينک

برای تنظیمات شبکه وایرلس و برقراری اتصال برای گوشی هوشمند تمام اعضای خانواده، تلویزیون، کولرگازی و سایر دستگاههایی که امکان برقراری اتصال بیسیم به اینترنت را دارند از گزینههای بالای صفحه روی سربرگ Wireless بزنید و تمام تنظیمات و نکات امنیتی شبکه وای فای خود را انجام دهید.

6 // Setup	Wireless	Wireless 5G	Advanced	Maintenance	Status	
Basics Wireless B	asics					
This page is u	used to configure the para	ameters for wireless LAN	clients which may cor	nect to your Access Poin	t. Here vou mav	нерти
Advanced change wirele	ss encryption settings as	well as wireless network	parameters.		a nere you may	NOTE:To proper a
Repeater Wireless N	etwork					compliar compati
	Enable SSID E	Broadcast: 🛛 🚄			- 1	similar p your are
0-	Enable Wireless	Isolation: D1		T		region m
		Mode : 802.11b/g/	•			Placem
	Par	Channel: 11 V C	Current Channel:11			Router Wireles
	Bai	10 WIGEN . [Auto 20/46				Connec
Security O	ptions					distance
1	Security	Options : WPA-PSK/W	IPA2-PSK AES			connecti significa
Security O	ptions(WPA-PSK+V	VPA2-PSK)				the physic placeme
4	Pre-Sh	ared Key: 221221mo digits)	hammad	(8-63 charact	ers or 64 hex	router. F place yo
		Arela	Grant			c v
		Apply	Cancel			• 1

مرحله اول: تیک گزینه Enable SSID بزنید تا در زمان جستوجوی شبکههای وایفای در دستگاههای دیگر بتوانید نام شبکه (نام مودم روتر) را مشاهده کنید. هرچند، برخی از کارشناسان امنیتی توصیه میکنند نام شبکه را فعال نکنید تا بهصورت عمومی قابل جستوجو نباشد و فقط خودتان با واردکردن نام آن بتوانید آن را در دستگاههای دیگر پیدا کنید و متصل شوید.

مرحله دوم: در کادر مقابل (Name (SSID نامی را برای شبکه خود انتخاب کنید. اگر به امنیت توجه ویژهای دارید بهترین حالت این است که نام مستعاری برای آن انتخاب کنید که نه ارتباطی به شما داشته باشد و نه برگرفته از مدل و برند مودم روتر باشد. اگر بدانید هکرها با استفاده از چه سناریوهای عجیبی برای نفوذ اطلاعاتی بهکار میگیرند.

در ردیفهای بعدی تنظیمات Mode و Channel و پهنای باند را نیازی نیست تغییر دهید.

مرحله سوم: اکنون در تنظیمات امنیتی (Security Options) گزینه PSK AES۲WPA-PSK/WPA)- را انتخاب کنید سپس در کادر مربوط به Pre-Shared Key رمزعبور اتصال به شبکه وایرلس را تایپ کنید. طول رمز باید بین ۸ تا ۶۳ کارکتر باشد و توصیه میشود ترکیبی از اعداد و حروف را وارد کنید و در پایان روی Apply بزنید تا تنظیمات اعمال شوند.

برای اطمینان بیشتر از امنیت شبکه WPS را غیرفعال کنید. این قابلیت امکان اتصال به شبکه بدون واردکردن رمزعبور را فراهم میکند. برای غیرفعال کردن این قابلیت از دکمه فیزیکی پشت مودم نیز میتوانید کمک بگیرید.

همچنین، بهجای استفاده از WPS بهتر است آدرس MAC هر دستگاهی که میخواهید امکان اتصال به مودم را داشته باشد برای آن معرفی کنید و دیگر بدون رمز به مودم وصل شوید؛ اما در این حالت، در اغلب مودمها امکان اتصال سایر دستگاههای جدید بدون تعریف آدرس MAC وجود ندارد.

راهنمای کامل مودمهای ADSL و TD-LTE را در سایت ساتیا ببینید satia.co/modem

اینترنت پرسرعت ساتیا - Satia.co



تنظیم تاریخ و زمان

علاوهبراین، ممکن است در مرحله بعد از تغییر رمزعبور نیاز باشد تاریخ و زمان دستگاه را نیز تنظیم کنید که با انتخاب Tehran از ردیف Time Zone و قرار دادن Mode روی حالت Copy Computer Time میتوانید به راحتی این کار را انجام دهید تا بهصورت خودکار اطلاعات دقیق را دریافت کند.

مشاهده گزارش اتصال

SL-2730U	SETUP	ADVANCED	MAINTENANCE	STATUS	HELP
evice Info	ADSL CONFIGURATION			Helpful Hints	
reless Clients	This area shows the activity of the ADCI. Douter			Displays ADSL set	
ICP Clients	This page shows the s	etting of the ADSL Router.			More
SL Driver	100				
atistics	ADSL				
ute Info	Adsl Line Status		SHOWTI	ME.LO	
	Ad	Isl Mode	ADSL2+		
	Cha	nnel Mode	Interle	eave	i I
	Up	Stream	621 k	bps	
	Down Stream		6298 kbps		
	Attenuatio	on Down Stream	33		
	Attenuation Up Stream		19		
	SNR Marg	in Down Stream	15.	3	
	SNR Mai	gin Up Stream	7.0		
	Ve	endor ID	RET	к	Î.
	Firmv	vare Version	4926e	708	
	CF	C Errors	119	6	
	Up S	tream BER	2696	-7	
	Down	Stream BER	181e	-7	
	Up Ou	Itput Power	12	·	
	Down (Output Power	19.	5	
		ES	36	8	
		SES	69	1	
		UAS	36		

نحوه ريست كردن مودم D-Link

اگر نام کاربری و رمز عبور روتر D-Link خود را فراموش کرده اید باید موردم خود را ریست فکتوری کنید تا به تنظیمات کارخانه بازگردید. شما نمی توانید تنظیمات امنیتی خود را به روز کنید مگر اینکه نام کاربری و رمز عبور خود را بدانید که در این صورت می توانید به برنامه پیکربندی روتر خود دسترسی پیدا کنید. شما باید به پشت مودم خود نگاه کنید و دکمه RESET را پیدا کنید و برای ۱۰ ثانیه آن را فشار دهید. بعد دکمه ریست را رها کنید تا روتر اعمال کنردر با ما ما به مو تنظیمات پیش فرض کارخانه ریبوت شود. ۱۵ ثانیه صبر کنید و مجددا تنظیمات خود را اعمال کنید.