

آموزش کانفیگ و راه اندازی مودم تنداTenda-V12



درباره مودم

مودم V12 از مودم روترهای بی سیم سری AC1200 Dual-Band Wireless VDSL2/ADSL2 + تندا است. این Modem\Router از ٤ آنتن که روی فرکانس ٤/٤ و ٥ گیگاهرتز فعالیت می کنند. این مودم روتر از استانداردهای IEEE IEEE 802.3ab, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab پشتیبانی و سرعت انتقال در فرکانس ٤/٢٥٥ GHz مگابایت بر ثانیه و در فرکانس GHz 867۵ مگابیت برثانیه دارد.

چراغ های جلو روتر تندا

چراغ های جلو روتر تندا V12 چراغ Power ، چراغ Internet ، چراغ وایرلس یا Wireless 2.4GHz ، چراغ وایرلس یا Wireless 5GHz ، چراغ WPS ، چراغ اتصال Lan1 الی Lan4 ، چراغ USB ، چراغ اینترنت یا DSL و چراغ T یا Reserved است.

اینترنت پرسرعت ساتیا - Satia.co



کلیدها و درگاه های پشت روتر تندا



۱. پورت ورودی تلفن

۲. پورت ورودی USB برای اتصال به رایانه و ...

۳. پورت ورودی LAN یا همان کابل شبکه

٤. دکمه WPS به اشتراک گذاری کلید بی سیم بین مودم و دستگاه های شما است، راهی آسان و ایمن برای ایجاد یک شبکه بی سیم فراهم می کند. WPS باید روشن یا خاموش باشد؟ برای ایمن نگه داشتن شبکه وای فای خود باید WPS را خاموش کنید.

۵. دکمه RESET برای بازگشت به تنظیمات کارخانه Factory Reset یا ریست فکتوری مودم

نکته : در اخر این مقاله آموزش ریست مودم گفته شده است.

۲. دکمه Wireless Lan همان شبکه بیسیم محلیست که برای راهاندازی شبکههای محلی استفاده شده و متصل به کابل هستند و به کامپیوترها اجازهی دسترسی از طریق wireless به دستگاههای دیگر را داده و به آنها متصل و انتقال دادهها را انجام میدهند.

- ۷. ورودی POWER یا همان کابل اتصال به برق
- ۸. دکمه On/Off یا همان دکمه خاموش و روشن مودم.

در ادامه با آموزش تنظیمات مودم TENDA-V12 با ساتیا همراه باشید.





آموزش کانفیگ مودم تندا وی ۱۲

برای نصب ، پیکربندی یا راه اندازی تنظیمات اولیه مودم Tenda V12 مراحل زیر را انجام دهید.



۱- ابتدا از طریق آی پی یا IP 192.168.1.1 به تنظیمات Modem وارد شوید.

Tenda		(ESTAR)
	Login	
	User Name	
	Password	
	Login	
		Satia



۲- در صفحه باز شده نام کاربری (User Name) و کلمه عبور(Password) را admin وارد نمایید Login را بزنید.

Tenda	(Estate)
DSk Lanj //TV Lan2 Lan3 Wan/Land	tt advanced
Connection Status Connected	
Primary Setup	
Link Type 3 DSL	
Connection Type 4 PPPoE	
Auto PVC scan	
ISP Other Country Other Country Other Country Other Country Countr	
VPI/VCI 6 VPI (0-255) VCI (0-65535)	
نام کاریری سرویس 🔰 User Name	
رمز عبور سرویس 🟳 Password	
Wireless Setup2.4G	
Wireless Enable Wireless SSID (Up to 32 ASCII)	
Wireless Key 8 سرای فای الک Wireless Key is made up of 8-63 ASCII or 64 hex characters.	
9	Satia

۳-در این قسمت وارد تنظیمات مودم Tenda شده و موارد مشخص شده را مانند شکل بالا تکمیل نمایید و در قسمت Link Type گزینه DSL را انتخاب کنید.

٤- در قسمت Connection Type گزینه PPPoE را انتخاب کنید.

۵- Country را روی Iran قرار دهید و در قسمت ISP شرکت ارائه دهنده اینترنت خود را وارد نمایید.

٦- مقادیر VPI و VCl را مطابق با اطلاعات دریافتی از ارائه دهنده وارد نمایید.

۲- حال نام کاربری (User Name) و گذرواژه یا پسورد (Password) ارائه شده از سرویس دهنده را وارد کنید.

۸- در این مرحله جهت تنظیمات وایرلس از منوی Wireless نام وای فای یا SSID و کلمه عبور وای فای یا Password Wi-Fi را مشخص کنید.

۹- در نهایت جهت ذخیره اطلاعات روی OK بزنید.

<u>Satia.co</u> - اینترنت پرسرعت ساتیا



آموزش ریست مودم Tenda V12

جهت Reset یا بازگشت به تنظیمات کارخانه Factory Reset یا ریست فکتوری مودم تندا در پشت مودم یک کلید وجود دارد که با نگه داشتن آن به مدت ۱۰ ثانیه تمامی چراغ های روی مودم یک بار بصورت چشمک زن خاموش و روشن شده و پس از انجام این عمل Modem راه اندازی مجدد می شود و به تنظیمات اولیه باز می گردد.

روش دوم: ابتدا وارد تنظیمات مودم شوید و در قسمت بالا سمت راست روی گزینه Advancedکلیک نمایید.

Tenda	7
Device Info	Tools Restore Default Settings
Advanced Setup	
Wireless	Restore Broadband Router settings to the factory defaults.
Diagnostics	
Management 1	
Settings 2	Restore Default Settings 4
Backup	
Restore Backup	
Restore Default 3	
System Log	
SNMP Agent	
TR-069 Client	
Internet Time	
Access Control	
Update Firmware	
Reboot	
	•

Satia

۱-منوی Advanced Setup را باز کنید و Management را انتخاب کنید.

۲-سپس به بخش setting بروید.

۳- بخش Restore Default را باز کنید.

٤- روی گزینه Restore Default Setting بزنید تا Modem به تنظیمات پیش فرض بازگردد.